
M·COR Curva

LUXE PERFIL®



1 PERFIL M·COR
PROFILE M·COR | PROFIL M·COR

2 ESCUADRA SUPERIOR M·COR Curva
TOP SQUARE M·COR Curve | ÉQUERRE SUPÉRIEURE M·COR Courbe

3 FELPUDO 5x9
BRUSH 5x9 | BROSSE 5x9

4 FELPUDO 5x9
BRUSH 5x9 | BROSSE 5x9


5 BURLETE GOMA BLANDA 6,5
SOFT RUBBER 6,5 | BURELET 6,5

6 TELA ANTIMOSQUITOS
MOSQUITO NET | TOILE ANTI-MOUSTIQUE

7 ESCUADRA INFERIOR M·COR Curva
BOTTOM SQUARE M·COR Curve | ÉQUERRE INFÉRIEURE M·COR Courbe

M·COR


PERFIL M·COR | M·COR PROFILE | PROFIL M·COR



PERFIL TRAVESAÑO | TRAVERSE PROFILE | PROFIL TRAVERSE



PERFIL Z | Z PROFILE | PROFIL Z




Utilizar en montajes con espacio insuficiente en el carril interior de la ventana.

Use in assemblies with insufficient space in the window rail.
Utiliser dans les assemblages avec un espace insuffisant dans le rail de fenêtre.

LONGITUD DE CORTE Y DIMENSIONES MÁXIMAS RECOMENDADAS


CUTTING LENGHTS AND DIMENSIONS MAXIMALES RECOMMENDED
LONGUEURS DE DÉCOUPAGE ET DIMENSIONS MAXIMALES RECOMMANDÉES



A partir de 160 cm de alto,
se recomienda el uso de travesaño.

From 160 cm height, the use of a traverse is recommended..
A partir de 160 cm de hauteur, l'utilisation d'une traverse est recommandée.

ELEMENTOS A CORTAR CUTTING ELEMENTS ELEMENTS A COUPER	COTA DIMENSION CÔTE	LONGITUD DE CORTE CUTTING LENGTH LONGUEUR DE DÉCOUPAGE
PERFIL HORIZONTAL HORIZONTAL PROFILE COFFRE, TOILE ET TERMINALE	La	Av - 95 mm
PERFIL VERTICAL PROFIL VERTICALE PROFIL HORIZONTALE	Lh	Hv - 70 mm



ANCHO (Av) = Ancho de la hoja de la ventana.
ALTO (Hv) = Paso libre vertical (luz).

WIDTH (Av) = Width of the window leaf.
HIGH (Hv) = Free vertical passage.

LARGEUR (Av) = Largeur de l'ouverture de la fenêtre.
HAUTEUR (Hv) = Passage libre vertical.